

GR-1 Advanced Foot Controller

Anleitung



Vielen Dank, dass Sie sich für Vibesware entschieden haben! Viel Spaß beim Spielen von gezielten Rückkopplungen mit dem GR-1. Der Advanced Foot-Controller ist eine nützliche Erweiterung, um die Feedback-Obertöne perfekt zu kontrollieren - mit einem Wah Wah-Pedal ähnlichen Spielgefühl.



Es ist beeindruckend, wieviele unterschiedlichen Feedback-Tonlagen man bereits mit einer einzelnen Saite erhält. Das Pedal erweitert die Möglichkeiten des GR-1 erheblich, denn man erreicht das Umkippen in verschiedene Obertöne ohne die Position des Resonators entlang des Gitarrenhalses verändern zu müssen.

Der Advanced Foot-Controller hat ein robustes Zink-Druckgußgehäuse. Im Gegensatz zum Basic Foot Controller hat er vier verschiedene Positionen zur Wahl der Obertöne.

Setup

Das Pedal wird einfach zwischen Resonator-Box und Resonator-Kopf angeschlossen. Bitte verwenden Sie hierzu unbedingt zwei Stereo Kabel.

Je nach Ihren Setup-Anforderungen können Sie entweder die mitgelieferten Kabel oder auch andere, längere Kabel verwenden.



Für die Pedal-Stellung „Grundton-Feedback“ (Grundstellung) gibt es zwei Möglichkeiten, die Sie durch Wahl der Phase an der Resonator Box auswählen können: entweder Pedal „oben“ oder „Mitte“.

Bitte beachten Sie, dass die Phase auch von der Pickup-Polarität (also der Wicklungsrichtung) abhängt. Das bedeutet, daß sich die Grundstellung auch beim Umschalten der Pickups ändern kann. In diesem Fall haben Sie eine weitere interessante Möglichkeit, die Feedback-Obertöne durch die Pickup-Wahl umzuschalten !